# **SIEMENS**

## Návod k montáži CZ

# RDF660T



Regulátor prostorové teploty se zapuštěnou montáží

Instalační video





()86 (()86



Montáž











16





5

# 

Demontáž



Umístění přístroje



# Schémata zapojení



Rozměry (mm)

ON

ON

Nastavení

DIP přepínačů bez funkce

ON

ON

### CZ Návod k obsluze

Regulátor pracuje v komfortním režimu 🗱

8:00 - 23:00 (A3)

8:00 - 22:30 (A4)

- Po zbytek času je regulátor v útlumovém

 $\rightarrow$  P08  $\leftarrow$  P13  $\leftarrow$  P14  $\leftarrow$  P

- Časové bloky A5 - A8 jsou volné, bez

žádného továrního nastavení.

6:30 – 8:30 (A1)

režimu

17:30 – 22:30 (A2)



## Nastavení času a dne v týdnu

1. Stiskněte tlačítko 🕘 , začnou blikat číslice zobrazení času. Tlačítky + nebo - nastavte aktuální čas. Jestliže se aktuálně zobrazuje čas ve 24-hodinovém formátu a vy si jej přejete změnit na 12-hodinový formát, stiskněte tlačítko +, až překročíte hodnotu 23:59 nebo stiskněte tlačítko – a překonejte hodnotu 00:00. Zpět ke 24-hodinovému formátu: stejný postup s 11.59 PM.

- 2. Potvrďte nastavení času tlačítkem ✓, rozbliká se indikátor dne v týdnu.
- 3. Tlačítky + nebo nastavte aktuální den v týdnu.
- 4. Potvrď te nastavení aktuálního dne stisknutím tlačítka 🗸

Parametr	Popis	Tovární nastavení	Rozsah nastavení
P01	Regulační sekvence	2-trubka = 1 [nastavení: 03] 4-trubka = 4 [nastavení: 2, 4]	0 = Pouze vytápění; 1 = Pouze chlazení; 2 = Ruční přepínání Top/Chlaz 3 = Automatické přepínání Top/Chlaz; 4 = Vytápění a chlazení
P02	Výběr provozního režimu tlačítkem druhu provozu	1	1 = Auto – Komfort – Ochranný režim; 2 = Auto – Komfort – Útlum – Ochranný režim 3 = Komfort – Ochranný režim; 4 = Komfort - Útlum - Ochranný režim
P04	Jednotka	0	0 = °C (Celsius); 1 = °F (Fahrenheit)
P05	Korekce naměřené hodnoty (pro vestavěné / oddělené čidlo)	0	-5 K5 K
P06	Standardní zobrazení	0	0 = Prostorová teplota; 1 = Žádaná teplota
P07	Další informace na displeji	0	0 = Žádné zobrazení; 1 = Prostorová teplota ve °C nebo °F; 2 = Žádaná teplota 3 = Aktuální čas (12 h); 4 = Aktuální čas (24 h)
P08	Základní žádaná teplota pro Komfort	21 °C	540 °C
P09	Minimální nastavitelná teplota pro Komfort	5 °C	540 °C
P10	Maximální nastavitelná teplota pro Komfort	35 °C	540 °C
P11	Žádaná útlumová teplota pro vytápění (WheatEco)	15 °C	OFF, 5 °CWcoolEco
P12	Žádaná útlumová teplota pro chlazení (WcoolEco)	30 °C	OFF, WheatEco40 °C
P13 ***	Elektrický ohřev v režimu chlazení	1	0 = Blokováno; 1 = Povoleno
P14	Zamknutí ovládacích prvků	0	0 = Odemknuto; 1 = Zamykání (vše); 2 = Nastavitelná žádaná teplota
Všechny žád	ané teploty se nastavují v krocích po 0,5 °C.		*** Parametr P13 se zobrazuje pouze pro aplikaci "2-trubk. s el. ohřevem".

Vydáno Siemens s.r.o. Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58 724 2424

Siemens Smart Infrastructure

© Siemens Switzerland Ltd, 2020 Technické specifikace a dostupnost se mohou změnit bez předchozího upozornění.