SIEMENS



Funk-Modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Ab Firmware 4.69

Originalsprache

1 Sicherheitshinweise

ESD-Schutzmaßnahmen beachten.

Kurzschlüsse auf der Leiterplatte vermeiden.

Anschlussleitungen nur durch die Tüllen des Zählers führen.

Tüllen nicht unnötig kürzen, ansonsten ist die Schutzart gefährdet.

Änderungen des Datentelegramms bzw. des Sendeintervalls haben Einfluss auf die Batterielebensdauer.

Der Zähler sendet nach Auslieferung ab Werk kein Datentelegramm. Das Starten des Sendebetriebs erfolgt durch die Inbetriebnahme.

Das Modul darf während der Prüfung / Eichung eines Zählers auf einem Prüfstand nicht gesteckt sein! Beim Stecken bzw. Entfernen ist das Modul nur am 6-poligen Stecker festzuhalten!

2. Funktionsbeschreibung

Das Funk-Modul (Firmware ≥ 4.69, siehe Aufkleber Rückseite) ist ein Zusatzmodul für die Zähler vom Typ T550 (UH50...) Firmware ≥ 5.17 und T550 (UC50...).



Hinweis: Für Zähler vom Typ T550 (UH50...) ab Firmware ≥ 5.23 stehen neue Funktionen (C1 Mode, OMS 4.1.2 mit Sicherheitsprofil B) zur Verfügung.

Das Modul dient der drahtlosen Kommunikation des Zählers mit einem mobilen oder stationären Empfänger mit einer Funkfrequenz von 868 MHz.

Das Modul unterstützt die OMS¹- konforme Datenübertragung.

Das Funk-Modul gibt es in 2 Ausführungen:

mit im Zähler integrierter Antenne (WZU-RF)



mit externer Antenne (WZU-RF-EXT; Kabellänge ca. 2,50 m)



3. Einbau und Montage

Bis zu zwei Module können eingebaut werden.



Beschreibung Nummer

1 Servicetaste (unter dem Gehäusedeckel)

- 2 Steckplatz "Modul 1"
- 3 Steckplatz "Modul 2"
- 4 Netzleitungsdurchführung
- Durchführungstüllen



Hinweis: Die zulässigen Modulkombinationen finden Sie in der jeweiligen Technischen Beschreibung. Die Funk Funktionen sind abhängig von der T550 Firmware.

Modul einbauen

Die Module werden über einen 6-poligen rückwirkungsfreien Stecker angeschlossen, so dass der Einbau oder der Umbau jederzeit möglich ist.

Zum Einbauen eines Moduls gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die 4 seitlichen Laschen des Gehäusedeckels nach innen und nehmen Sie den Deckel ab.

Bringen Sie das Modul in die richtige Lage



5

Hinweis: Die Module WZU-RF und WZU-RF-EXT dürfen nur auf Steckplatz 2 bestückt werden.

- Setzen Sie das Modul vorsichtig in beide Führungsnuten ein und schieben es ein.
- Um die Antenne des WZU-RF-EXT anzuschließen, öffnen Sie die Tülle entsprechend dem Querschnitt der Antennenleitung.



Hinweis: Öffnen Sie die Kabeltüllen so, dass sie das Kabel dicht umschließen.

Führen Sie das Antennenkabel von außen durch die Tülle. Stecken Sie das Antennenkabel an das Modul an.



Hinweis: Bei Nachrüstung eines Zählers mit dem Funkmodul muss die Spannungsversorgung überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Für den Betrieb eines Funkmoduls ist eine Batterie Typ D oder ein Netzteil erforderlich.

 Open Metering System Specification: ist ein Industriestandard einer Interessengemeinschaft von Firmen und Verbänden, die offene, herstellerübergreifende Spezifikationen für Kommunikationsschnittstellen und Basisanforderungen an Zähler entwickelt - http://oms-group.org

Der Zähler sendet seine Datentelegramme konform dem Protokoll "Open Metering System Specification:

- Volume 2 Primary Communication Issue 2.0.0: 2009-07-20
 oder
- Volume 2 Primary Communication Issue 4.1.2: 2016-12-16



Hinweis: Das Modul sendet im Mode T1 oder C1 (unidirektional) nach EN 13757-4.

Hinweis: Zur Datensicherheit, Verschlüsselung nach OMS stehen zur Auswahl das Sicherheitsprofil A (Encryption Mode 5) oder das Sicherheitsprofil B (Encryption Mode 7).

Folgende Datentelegramme sind bestellbar, z. B.:

- Stationär P600 mit aktuellen Werten:
 - Aktuelle Energie
 - Aktuelles Volumen
- Aktueller Durchfluss
- Aktuelle Leistung
- Aktuelle Temperaturen warme und kalte Seite
- Fehler (herstellerspezifisch)
- Aktueller Zeitstempel (Typ I)
- Mobil P601 mit Monats- und Jahresstichtag:
 - Aktuelle Energie
 - Aktuelles Volumen
 - Energie am Monatsstichtag
 - Volumen am Monatsstichtag
 - Monatsstichtag
 - Energie am Jahresstichtag
 - Jahresstichtag
 - Fehler (herstellerspezifisch)
 - Aktueller Zeitstempel (Typ I)
- Mobil P602 mit Tarifen, Kälte / Wärme:
 - Aktuelle Energie
 - Tarifregister 1
 - Tarifregister 2
 - Speicherdatum 1. Vormonat
 - Wärmemenge Vorjahr
 - Tarifregister 1. Vormonat
 - Tarifregister 2. Vormonat
 - Fehler (herstellerspezifisch)
 - Aktueller Zeitstempel (Typ I)

Die Datentelegramme können nachträglich durch die Service Software UltraAssist parametriert werden.

5. LCD-Anzeige



Hinweis: Je nach Zählerparametrierung können sowohl Anzeigeumfang als auch angezeigte Daten von dieser Beschreibung abweichen. Darüber hinaus können bestimmte Tastenfunktionen gesperrt sein.

Serviceschleife "LOOP 4"

1_00P 4	Schleifenkopf
 Modul 2 RF	
T1rFon oder	Typ "RF" auf Steckplatz "Modul 2" im 2 s. Wechsel mit Sendebetrieb "Abgeschaltet (rf off)" bzw. "Eingeschaltet (rf on); siehe zusätzli-
T1rFon - Hoder	chen Hinweisen unter 6.6
[1 rF on ···· oder	

Ľ	1	гF	ол	Ĥ	oder
					_

Γ	1	гF	ол	J	

6. Parametrierung

Die Parameter für den Funkbetrieb, wie

- Funkmodus
- Verschlüsselungsart,
- Datentelegramm / Telegrammzusammenstellung
- Sendeintervall,

sind bereits ab Werk vorparametriert. Eine Anpassung kann über die Service Software UltraAssist durchgeführt werden.



Achtung: Änderungen des Datentelegramms bzw. des Sendeintervalls haben Einfluss auf die Batterielebensdauer.

Û

Hinweis: Detaillierte Informationen zur Parametrierung über die Service Software finden Sie im UltraAssist Handbuch.



Hinweis: Hilfestellung zu der Bestellung finden Sie in der Technischen Beschreibung.

6.1 Parametriermodus aufrufen

Zum Parametrieren des Zählers gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Service-Taste 3 s, bis auf dem LCD
 PRUEF---erscheint.

6.2 Starten der Service Software UltraAssist

Um die Service Software zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie den Optokopf auf die optische Schnittstelle auf.
- Starten Sie die Service Software.

Die Service Software startet automatisch die Statusabfrage. Nach einigen Sekunden erscheint folgende Meldung:

"Typ T550 als UX50 (Version X. XX / X.XX / Flashversion) in Pb (mit Eichsiegel) erkannt."

Ist die Service Software bereits gestartet, klicken Sie auf das Symbol in der Schnellstartleiste, um die Statusabfrage zu starten.

6.3 Parametrieren

Um das Funk-Modul zu parametrieren, gehen Sie wie folgt vor:

 Wählen Sie in der Menüleiste das Menü <u>Parametrierung</u> → Funkmodul 868 MHz

Bei T550 (UH50...) \geq FW 5.23 erscheint folgendes Fenster. Bei T550 (UH50) < FW 5.23 werden die neuen Funktionen nicht zur Auswahl angeboten: Mcadul 2 RF

1					· · · · ·
oder	•••••	ол	rF	1	T
oder	Ĥ	ол	r۴	1	Ţ
oder	- 3	ол	r۴	1	7
oder		ол	rF	1	Ľ
oder	Ĥ	ол	r۴	1	Ľ
]}	on	r۴	1	Ľ
					-

Typ "RF" auf Steckplatz "Modul 2" im 2 s. Wechsel mit Sendebetrieb "Abgeschaltet (rf off)" bzw. "Eingeschaltet (rf on); siehe zusätzlichen Hinweisen unter 6.6

7. Parametrierung

Die Parameter für den Funkbetrieb, wie

- Funkmodus
- Verschlüsselungsart,
- Datentelegramm / Telegrammzusammenstellung •
- Sendeintervall, •

sind bereits ab Werk vorparametriert. Eine Anpassung kann über die Service Software UltraAssist durchgeführt werden.



Achtung: Änderungen des Datentelegramms bzw. des Sendeintervalls haben Einfluss auf die Batterielebensdauer.

Hinweis: Detaillierte Informationen zur Parametrierung über die Service Software finden Sie im UltraAssist Handbuch.

Hinweis: Hilfestellung zu der Bestellung finden Sie in der Technischen Beschreibung.

7.1 Parametriermodus aufrufen

Zum Parametrieren des Zählers gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Service-Taste 3 s, bis auf dem LCD PRUEF---erscheint.

7.2 Starten der Service Software UltraAssist

Um die Service Software zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie den Optokopf auf die optische Schnittstelle auf.
- Starten Sie die Service Software.

Die Service Software startet automatisch die Statusabfrage. Nach einigen Sekunden erscheint folgende Meldung:

"Typ T550 als UX50 (Version X. XX / X.XX / Flashversion) in Pb (mit Eichsiegel) erkannt."

Ist die Service Software bereits gestartet, klicken Sie auf das Symbol in der Schnellstartleiste, um die Statusabfrage zu starten.

Parametrieren 7.3

Um das Funk-Modul zu parametrieren, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie in der Menüleiste das Menü Parametrierung → Funkmodul 868 MHz

Bei T550 (UH50...) ≥ FW 5.23 erscheint folgendes Fenster. Bei T550 (UH50) < FW 5.23 werden die neuen Funktionen nicht zur Auswahl angeboten:





Folgende Parameter können eingestellt werden.

Hinweis: Die Parameter müssen auf den benutzten Funkempfänger abgestimmt sein.

- 1. Funkmodus und Verschlüsselung (Sicherheitsprofil nach OMS) [1]
 - Wählen sie den Funkmodus: C1 oder T1
 - Wählen Sie die Verschlüsselung: "keine" oder "Nach OMS-Sicherheitsprofil A (Mode 5)" oder "...B (Mode 7)" (höhere Sicherheit).



Hinweis: In Deutschland ist bei Funkübertragung an ein Smart Meter Gateway eine Verschlüsselung gemäß OMS Sicherheitsprofil B (Encryption Mode 7) zwingend notwendia.

- 2. Datentelegramm [2].
 - Wählen Sie das gewünschte Datentelegramm aus.



Hinweis: Wurde eine Verschlüsselung für das Datentelegramm ausgewählt, werden die Telegrammnamen um den Zusatz "OMS-..." erweitert.

- 3. Sendeintervall [3]
 - Stellen Sie das Sendeintervall in 2 Sekundenschritten ein.

Das Sendeintervall kann im Bereich von 16 Sekunden bis zu ca. 18 Stunden eingestellt werden.

Beispiel für 15 Minuten: 15 x 60 = 900 Sekunden

Hinweis: Die Aktualisierung der Sendedaten zwischen Zähler und Funk-Modul erfolgt immer nur im festen Raster. Dieses Raster beträgt bei Netzspannung 10 s und im Batteriebetrieb 15 min.

- Telegrammzusammenstellung [4]
 - Bei dem Datentelegramm "wM-Bus / OMS- benutzerdefiniert" kann das Datentelegramm individuell zusammengestellt werden

Um das Datentelegramm individuell zusammenzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie aus der Spalte "Verfügbare Werte" die ge-• wünschten Werte.
- Übertragen Sie per Drag & Drop die gewünschten Wer-• te in die Spalte "Datentelegramm".

Die nicht gewünschten Werte können per Drag & Drop von der Spalte "Datentelegramm" in die Spalte "Verfügbare Werte" übertragen werden.



5. Alter der Daten [5]

Das Funkmodul holt in einem Zeitraster von 15 Minuten Daten vom Rechenwerk des T550. Die Aussendung erfolgt in einem anderen, parametrierbarem Zeitraster. Das "Alter der Daten" gibt die Zeitdifferenz zwischen dem Aussenden und dem Holen der Daten an.

Setzen Sie den Haken bei "Alter der Daten".



Hinweis: In Deutschland muss diese Option bei einer Anbindung an ein Smart Meter Gateway aktiviert wer-

7.4 Einstellungen übernehmen

Um die Einstellungen zu übernehmen gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie auf den Button "OK".

Nach erfolgreicher Parametrierung erscheint folgende Rückmeldung:

"OMS-Parameter wurden gesetzt."

7.5 Parametrierung abschließen

Um den Parameterbetrieb zu verlassen gehen Sie wie folgt vor:

 Klicken Sie auf das Symbol in der Schnellstartleiste.
 Nach einigen Sekunden erscheint folgende Meldung: "Gerät ist in Nb."

Der Zähler befindet sich nun im Normalbetrieb (Nb-Modus) und die Parametrierung ist abgeschlossen.

7.6 Funk aktivieren

Um das Senden von Funktelegrammen zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

• Drücken Sie die Taste auf dem Modul für ca. 2 s.

Von diesem Moment an sendet das Modul Datentelegramme entsprechend der gewählten Parametrierung.

Der Zustand und der Funkmodus des Moduls kann in der "LOOP 4" des Zählers überprüft werden.

Madul 2 RF

Typ "RF" auf Steckplatz "Modul 2" im 2 s. Wechsel mit einer der unteren Zeilen:

• Bei T550 (UH50...) FW ≥ 5.23:

Funk- modus	-		-			Telegramm- format A	Sicher- heitsprofil
Т	1	r	F	0	n		
Т	1	r	F	0	n		А
Т	1	r	F	0	n		В
C	1	r	F	0	n		
C	1	r	F	0	n		А
С	1	r	F	0	n		В

• Bei T550 (UH50...) FW < 5.23 und T550 (UC50...):

```
bind ()4
```

Hinweis: Durch jede weitere Betätigung der Taste "Funk" werden die Sendedaten des Datentelegramms durch Übertragung aus dem Zähler aktualisiert und ein Funktelegramm gesendet.

7.7 Funk deaktivieren

Funk deaktivieren mittels Service Software

Um das Senden von Funktelegrammen zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

 Wählen Sie in der Menüleiste das Menü <u>Parametrierung</u> → <u>Funkmodul 868 MHz</u>

Bei T550 (UH50...) ≥ FW 5.23 erscheint folgendes Fenster:

ssistent Wireless M-Bus		
unkadresse \$9731685	(max. 8-stellig, entspricht Sekundäradresse / Eigentumsnum	mer)
Funkmodus 1	Verschlüsselung	
© T1	() Keine	
	Nach OMS-Sicherheitsprofi	il A (Mode 5)
C1 - Ab Modul-FW 4.69	Nach OMS-Sicherheitsprofi	il B (Mode 7) - Ab Modul-FW 4.69
	Info Modul FW-Version	
Funkan 🗹 🔓	radio radio WZU-RF V41 99 75 348 468 a b b nur für UHS0 FW >=5; rur für UWS0 FW >=6;	1969 68] c 17 10
itentelegramm O	MS - Benutzerdefiniert 🔹	2
atentelegramm O erfügbare Werte	MS - Benutzerdefiniert Datentelegramm Datentelegramm	2
tentelegramm O rfügbare Werte ktuele Werte	MS - Berutzerdefniert Datentelegramm Datentelegramm speichern Nolumera (c/121/5)	2
erfügbare Werte ktuele Werte hertig (5/122/5) fohmen (6/121/5) eitikung (5/120/5) withole (5/120/5)	MS - Berutzerdefiniert Datentelegramm Datentelegramm speichern Volumen (6/122/5) Binergie (6/122/5) Discontingui Seingang 1. Vormont (7 28)birStrad Impulseingang 1. Vormont (7/27)	2 Sendeintervall 3 30
erfügbare Werte Erfügbare Werte Erfügbare Werte Erfügbare Werte Erfügbare (1/12/5) Erfügbare (1/12/5) Erfügbare (1/12/5) Erfügbare (1/12/5) Ermperatur Arabe Seite (4/117/5) Ermperatur Kalte Seite (4/117/5) Erffügter 2 (2/10/5) Erffügt	NS - Benutzerdefiniert	2 Sendeintervall 3 30 Kürzestes Sendeinterval: 22.5 Frequenzbandbelegung: 69 %
crtügbare Werte kudels Werte nergie (6/122/5) olumen (6/121/5) urchituss (5/120/5) urchituss (5/130/5) emperatur kalte Seite (4/118/5) emperatur kalte Seite (4/118/5) antfregister 1 (7/100/5) antfregister 3 (8/98/5)	NS - Senutzerdefiniert * Datentelegramm * Volumen (6/121/5) Teoretic (6/121/5) Tablerstand Impulseingang 1 Vorjahr (7/73) Zählerstand Impulseingang 1 Vorjahr (7/73) Zählerstand Impulseingang 1 Vorjahr (7/73) Zählerstand Impulseingang 1 Vorjahr (7/75) Zählerstand Impulseingang 2 Vorjahr (8/65) Fehlerflags (5/65) Zählerstand Impulseingang 2 Vorjahr (8/65) Zählerstand Impulseingang 2 Vorjahr (8/65) Zählerstand Impulseingang 2 (8/65) Zählerstand Impulseingang 2 (8/75) Hedium Impulseingang 2 (6/75) Hedium Impulseingang 1 (6/75) Geräkzenet Zimpulseingang 1 (76) (76) Verder in Impulseingang 1 (76) (76)	2 Sendeintervall 3 30 : Kürzestes Sendeintervall: 22 s Frequenzbandbelegung: 69 % Alter der Daten 5

• Nehmen Sie den Haken bei Funk raus [6].

Funk deaktivieren mittels Para-Menü

Um das Senden von Funktelegrammen zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Service-Taste 3 s, bis auf dem LCD
 PRUEF---erscheint.
- Drücken Sie die Taste 1 zum Weiterschalten der Anzeige so lange, bis FAr A----- auf dem LCD erscheint.
- Drücken Sie die Taste 2 zum Auswählen des Menüs.
- Drücken Sie die Taste 1 bis
 T 1 r F an --- (beispiel-haft; siehe LCD Anzeigen) auf dem LCD erscheint.
- Drücken Sie die Taste 2 bis T r F oFF ---- (beispielhaft; siehe LCD Anzeigen) erscheint.
- Drücken Sie Taste 1 bis Nb----angezeigt wird.
- Drücken Sie Taste 2.

8. Technische Daten

>	Erfüllte Norm	Open Metering System Specification Vol.2 Issue 2.0.0: 2009 oder 4.1.2: 2016 EN 13757-3:2016: EN 13757-4:2014
	Sendefrequenz bei T1	868,95 MHz (min 868 90 MHz his may 869 00 MHz)
	Sendefrequenz bei C1	868,95 MHz (min. 868,928 MHz bis max. 868,972 MHz)
	Sendeleistung (ERP)	Min. 3,16 mW (5 dBm) bis max. 25 mW (13.9 dBm)
	Reichweite *)	(10,0 02)
	- Freifeld	Bis zu max. 400 m
	- Innerhalb Gebäude Stromversorgung	z. B. horizontal 30 Meter
	- über Zähler **)	Batterie Typ D
	,	Funk mobil (16 Sekunden) 11 Jahre Lebens-
		dauer
		Funk stationär (15 Minuten) 16 Jahre Lebens- dauer
	- über Netzteil	110 / 230 / 24 V
	Sendeintervall	
	 Mobile Datenerfassung 	16 Sekunden
	- Stationäre Datenerfassung	15 Minuten
	- Benutzerdefinierte Datentelegramme	Je nach Telegrammlänge 16 - 900 Sekunden

*) Kann je nach Gelände bzw. Gebäudestruktur deutlich abweichen

**) Falls eine andere Batterie eingebaut ist, muss sie durch Typ D ersetzt werden. Diese Lebensdauer gilt für die Standard Datentelegramme (P600, P601) sowie T550 mit Standard Messintervall für Durchfluss und Temperatur.

9. Bestellangaben

als Zubehör	WZU-RF	mit integrierter Antenne
	WZU-RF-EXT	mit externer Antenne
Netzteil	WZU-AC110-xxx	
	WZU-ACD230-xxx	
	WZU-ACDC24-00	
für Zähler mit	UH50-xxxx-xxxx-xxx-YxZx-xxx	
Funk-Modul 1)	UC50- xxxx-xxxx-xxx-YxZx-xxx	
OMS v2.0 , T1,	Z = E	Modul mit integrierter
Profil A (Mode 5)		Antenne
	Z = F	Modul mit externer
		Antenne
OMS v4.1.2	Z = Q	Modul mit integrierter
(BSI), 11 oder		Antenne
(Mode 7)		
(Z = W	Modul mit externer
		Antenne
	Y = E, F	Batteriebetrieb D-Zelle
	× -	11 Janre, 16 Janre
	Y = R,	Netzbetrieb 110 V
	Y = N, P	Netzbetrieb 230 V
	Y = M	Netzbetrieb
		24 V ACDC

²) bei der Bestellung eines Z\u00e4hlers mit Funk-Modul m\u00fcssen Zusatzbestellangaben f\u00fcr die gew\u00fcnschte Parametrierung ab Werk (siehe Technische Beschreibung des Z\u00e4hlers) ausgew\u00e4hlt werden.

> Siemens Switzerland Ltd Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58 724 2424 www.siemens.com/buildingtechnologies



2021-01-28

Operating Instructions en

Radio module WZU-RF, WZU-RF-EXT From firmware version 4.69

Translation

1. Safety information



Avoid short-circuits on the PCB.

Comply with ESD protection measures.

Route connecting cables through the cable grommets of the meter only.

Do not cut the grommets shorter than necessary since this may lower the degree of protection.

Changes in the data telegram or the transmission rate affect the battery life.

The meter sends no data telegram after delivery exfactory. The transmission starts after the installation of the meter.

The module must not be plugged in during testing / calibrating a meter on a test bench! For mounting or removing the module, the 6-pole connector shall be used for handling only!

2. **Description of function**

The radio module (firmware ≥ 4.69, see label on the rear side) is an add-on module for the following types of meter: UH50 ..; firmware ≥ 5.17 and UC50.. .

Note: For meter of the type T550 (UH50...) firmware ≥ 5.23, new functions are available (C1 mode, OMS 4.1.2 with security profile B).

The module enables the meter to communicate with a mobile or stationary receiver using 868 MHz radio frequency. The module supports OMS¹ - compliant data transmission.

The radio module is available in 2 different versions:

With integrated antenna (WZU-RF)



With external antenna (WZU-RF-EXT; cable length about 2.50 m)



3. Installation and assembly

Up to 2 communication modules can be installed.



Number Description

- Service button (under the housing cover)
- Slot "module 1"
- 2 3 Slot "module 2"
 - Bushing for power cable
 - Cable grommets



4

5

Note: You will find the permitted module combinations in the respective Technical Description. The radio functions depend on the T550 firmware.

Installing the communication module

The communication modules are connected via a 6-pole reaction-free connector so that installation or replacement is possible at any time.

To install a communication module proceed as follows:

Press the 4 side lugs of the housing cover inwards and remove the cover.

Put the communication module into the correct position.



Note: The module WZU-RF and WZU-RF-EXT may be fitted at slot module 2 only.

- Place the communication module carefully in both guide slots and push it in.
- To connect the antenna of WZU-RF-EXT, open one grommet matching the cross section of the antenna cable.



Note: Open the cable grommets in such a way that they enclose the cable tightly.

- Guide the antenna cable through the grommet from outside.
- Plug the antenna cable to the module.



Note: When retrofitting a meter with radio module, the voltage supply must be checked and, if necessary, replaced. A battery type D or a power supply is required to operate a radio module.

¹) Open Metering System Specification: Industry standard of a community of interest of companies and associations. It develops open and vendor independent specifications for communication interfaces and basic requirements for meters - http://oms-group.org

The meter sends data telegrams acc. to the "open metering system specification":

- Volume 2 Primary Communication Issue 2.0.0: 2009-07-20 or
- Volume 2 Primary Communication Issue 4.1.2: 2016-12-16



Note: The module sends in T1 or C1 mode (unidirectional) acc. to EN 13757-4.

Note: For data security, encryption acc. to OMS is available: security profile A (Encryption Mode 5) or security profile B (Encryption Mode 7).

The following data telegrams can be ordered:

- Stationary P600 with current values:
- Current energy
- Current volume
- Current flow
- Current power
- Current temperatures hot and cold side
- Errors (manufacturer specific)
- Current time stamp (type I)
- Mobile P601 with monthly and yearly set day:
- Current energy
- Current volume
- Energy on monthly set day
- Volume on monthly set day
- Monthly set day
- Energy at yearly set day
- Yearly set day
- Error (manufacturer specific)
- Current time stamp (type I)
- Mobile P602 with tariffs, cold / heat:
 - Current energy
 - Tariff register 1
 - Tariff register 2
 - Storage date 1. previous month
 - Heat quantity previous year
 - Tariff register 1. previous month
 - Tariff register 2. previous month
 - Errors (manufacturer specific)
 - Errors (manufacturer specific)

The data telegrams can also be parameterized with the service software UltraAssist afterwards.

5. LCD

Note: Both display range and data displayed can differ from this description depending on the meter parameterization. Certain button functions can also be blocked.

Service loop "LOOP 4"

1_00P 4	Head of the loop
 Madul 2 RF	
T1rF on or	Type "RF" in slot module 2 in 2-sec. cycles with send mode "Turned off (rf off)"
T1rF on A or	or "Turned on (rf on)"; see additional notes in 6.6
T1rF on II or	
[1 rF on ···· or	
[1 rF on A or	
[1 rF on]]	

6. Parameterization

The parameters for the radio operation such as

- Radio mode,
- Encryption,
- Data telegram / telegram composition,
- Transmission interval,

are pre-parameterized by the manufacturer. Adaption can be done by using the service software UltraAssist.



Attention: Changes in the data telegram or the transmission rate affect the battery life.



Note: Detailed information for the parameterization with the service software can be found in the UltraAssist user manual.

Note: Support for ordering can be found in the Technical Description.

6.1 Call up parameterization operation

To call up the parameterization mode, proceed as follows:

- Hold the service button for about 3 seconds, until \overrightarrow{PRUEF} appears on the LCD.
- 6.2 Starting the service software UltraAssist

To start the service software, proceed as follows:

- Put the optical head on the optical interface.
- Start the service software.

The service software automatically starts the status query. After a few seconds, the following message appears:

"Type T550 as UX50 (Version X. XX/ X.XX / flashversion) in Pb (with calibration seal) found."

If the service software is already started, just click on the icon in the Quick launch bar.

6.3 Parameterization

To parameterize the radio module, proceed as follows:

- Select the menu
 - Parameterization → Radio Module 868 MHz

The following window appears for T550 (UH50...) \geq FW 5.23. For T550 (UH50) < FW 5.23 the new functions are not offered for selection:

Assistant Wireless M-Bus						
Radio Address 69731685	(max. 8 digits, identical to	secondary address / custo	ner numbe	r)		
Radio Mode 1		Encryption				
 T1 C1 - As of module PW 4.69 		 None OMS security profile OMS security profile 	A (Mode ! B (Mode]	5) 7) - As of module FW	/ 4.69	
Radio on 🛛 🗹 🖥		Info module FW-version rad (o nodu) WZU-RF 99 75 348 468 nur für UH50 FW nur für UH50 FW	● 86 V 4.68 a b c >=5.17 >=6.10	-		
Telegram Composition 4	OMS - fixed P600 - v	ith current values		2		
Felegram Composition 4 Values Composition	OMS - fixed P600 - 1 Data Telegram	ith current values	•	2		
Felegram Composition 4 Nata Telegram Available Values Current values Fearm (#12016)	OMS - fixed P600 - v Data Telegram	ith current values e data telegram		2		
Felegram Composition 4 Valable Values 4 Current values 5 Energy (6/122/5) 5 Volume (6/112/5) 5 Flow rate (5/112/5) 5 Foregrature cold side (4/118/5) 5 Temperature hot side (4/118/5) 5 Temperature cold side (4/118/5) 5	OMS - fixed P600 - v Data Telegram Data Telegram Power (5/120/5) Volume (6/121/5 Temperature hol Flow rate (5/11) Error flages (5/6)	e data telegram) / side (4/117/5) /side (4/117/5) /si) /si)		Trans. Interval Minimum Trans. In Frequency Band A	3 terval: illocation:	30 s 12 s 40 %
Felegram Composition 4 Jata Telegram Available Values Current values Energy (6) 132 (5) Fenryn (6) 132 (5) Flow rate (5) (139 (5)) Flow rate (5) (139 (5)) Temperature hot side (4/111/5) Temperature hot side (4/111/5) Temperature (1/100 (5)) Tariff register 2 (2/99 (5)) Tariff register 2 (2/99 (5))	OMS - fixed P600 - 1 Data Telegram	iff current values e data telegram i side (4/112/5) side (4/118/5) >/5 e stamp type I (8/60)		Trans. Interval Minimum Trans. In Frequency Band A Age of data	3 terval: Ilocation: 5	30 s 12 s 40 %
Telegram Composition 4 Data Telegram Available Values Carrent values Energy (6/122/5) Volume (6/121/5) Flow rate (5/119/5) Flow rate (5/119/5) Temperature hot side (4/117/5) Temperature cold side (4/117/5) Temperature cold side (4/117/5) Tamff register 1 (7/100/5) Tamff register 3 (9/98/5)	OREs fixed P600 - 1 Data Telegram Sav V Save Save Save <td>nth current values e data telegram) i sade (4/117/5) side (4/117/5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (</td> <td></td> <td>Trans. Interval Minimum Trans. In Frequency Band A Age of data Attention: Changes on the du Transmission inter- influence on the bu</td> <td>3 Ilocation: 5 ata telegra ata telegra ata telegra</td> <td>30 s 12 s 40 %</td>	nth current values e data telegram) i sade (4/117/5) side (4/117/5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (Trans. Interval Minimum Trans. In Frequency Band A Age of data Attention: Changes on the du Transmission inter- influence on the bu	3 Ilocation: 5 ata telegra ata telegra ata telegra	30 s 12 s 40 %

Siemens Smart Infrastructure

The following parameters can be configured:



- **Note:** The parameters must be adapted to the deployed radio receiver.
- 1. Radio mode and encryption (security profile acc. OMS) [1]
 - Select the radio mode: C1 or T1.
 - Select the encryption: "None" or "OMS security profile A (mode 5)" or "...B (mode 7)" (higher security).



Note: In Germany, encryption according to the OMS security profile B (encryption mode 7) is necessary for radio transmission to a smart meter gateway.

2. Data telegram [2]

Select the required data telegram.

Note: If an encryption is selected for the data telegram, the data telegram names are extended by the addition "OMS-..."

3. Transmission interval [3]

• Set the transmission interval in 2-seconds steps.

The transmission interval can be set from a range of 16 seconds to about 18 hours.

Example for 15 minutes: $15 \times 60 = 900$ seconds



- 4. Telegram composition [4]
 - The telegram composition can be selected individually for the data telegram "wM-Bus / OMS user-defined".

Proceed as follows to compose the data telegram individually:

- Select the required values from the column "*Available values*".
- Transfer the required values in the column "Data Telegram" by drag & drop.

The values not required can be transferred from the column "*Data Telegram*" into the column "*Available values*" by drag & drop.



Note: The frequency band allocation is automatically checked. If the frequency band allocation is above 100%, the transmission interval or the telegram composition must be adjusted. The minimum transmission interval is automatically displayed as a suggestion.

5. Age of Data [5]

The radio module retrieves data from the T550 calculator in a time grid of 15 minutes. The transmission interval has a different, parameterizable time grid. The "age of data" indicates the time difference between the transmission and the fetching of the data.

Put a tick by "Age of Data".

Note: In Germany, this option must be activated when connected to a Smart Meter Gateway.

6.4 Apply settings

Proceed as follows to apply the settings:

• Click on the "OK" button.

After a successful parameterization, the following message appears:

"OMS Parameters have been set."

6.5 Leave parameterization

Proceed as follows to leave the parameterization operation:

• Click on the Sicon in the quick launch bar. After a few seconds the following message appears: *"Meter is in Nb."* The meter is now in normal operation (Nb-Mode) and the parameterization is completed.

6.6 Activating the radio module

Proceed as follows to activate the radio module:

 Press the button on the radio module for at least 2 seconds.

The module immediately starts to send data telegrams according to the selected parameterization.

The status and the radio mode of the radio module can be checked in "Loop 4" on the meter.

Mrndul 2	IZ RE	Type "RF" in slot "Module 2" in 2 s. cycles
		with one of the lower rows:

• For T550 (UH50...) FW ≥ 5.23:

Radio mode	·		-		Ī	Telegram format A	Security profile
Т	1	r	F	0	n		
Т	1	r	F	0	n		А
Т	1	r	F	0	n		В
С	1	r	F	0	n		
С	1	r	F	0	n		А
С	1	r	F	0	n		В

• For T550 (UH50...) FW < 5.23 und T550 (UC50...):





Note: Each further press of the radio button triggers the transmission of a data telegram with updated data.

- 6.7 Deactivating the radio module
- Radio deactivation by Service Software

Proceed as follows to deactivate the sending of data telegrams:

 In the menu bar, select the menu <u>Parameterization</u> → <u>Ra-</u> <u>dio module 868 MHz</u>.

For T550 (UH50...) \geq FW 5.23, the following window appears:



Remove the tick from the option "Radio" [6].

Radio deactivation by Para-menu

Proceed as follows to deactivate the sending of data tele-grams:

Press the service button for at least 3 seconds until
 PRUEF--- appears on the LCD.

- Press the button 1 to switch the display until
 Pringeneration appears on the LCD.
- Press the button 2 to select the menu.
- Press the button 1 until T 1 r F on ---- (exemplary; see LCD displays) appears on the display.
- Press the button 2 until T 1 rF oFF---- (exemplary; see LCD displays) appears on the display.
- Press the button 1 until Nb----- appears.
- Press the button 2.

7. Technical data

Standard		Open Metering System Specification Vol.2 Issue 2.0.0: 2009 or 4.1.2: 2016
		EN 13757-3:2016; EN 13757-4:2014
Tra	nsmission frequency	868.95 MHz
for T1		(min. 868.90 MHz to max. 869.00 MHz)
Transmission frequency		868.95 MHz (min. 868.928 MHz to max.
for C1		868.972 MHz)
Transmission power		Min. 3.16 mW (5 dBm) to max. 25 mW
(ERP)		(13.9 dBm)
Rai	nge *)	
-	Free field	Up to max. 400 m
-	Inside building	e. g. horizontally 30 meters
P٥	ver supply	
-	via meter **)	Battery type D
		Mobile radio (16 seconds) battery for 11 years
		Stationary radio (15 minutes) battery for 16
		years
-	via power supply	110 / 230 / 24 V
Ser	nding interval	
-	Mobile data reading	16 seconds
-	Stationary data	
	reading	15 minutes
-	User defined data	
	telegrams	acc. to telegram length 16 - 900 seconds
-		

*) Can deviate significantly depending on the structure of the building. **) If the battery of the meter is of any other type, it must be replaced by a battery of type D. This battery lifetime is valid for the standard data telegrams (P600, P601) and T550 with standard measuring interval for flow and temperature.

8. Ordering data

As accessory	WZU-RF	With integrated anten- na
	WZU-RF-EXT	With external antenna
For power pack	WZU-AC110-xxx	
	WZU-ACD230-xxx	
	WZU-ACDC24-00	
For meters with	UH50-xxxx-xxxx-xxx-YxZx-xxx	
radio module 1)	UC50- xxxx-xxxx-xxx-YxZx-xxx	
OMS v2.0 , T1, Profil A (Mode 5)	Z=E	Module with integrated antenna
	Z = F	Module with external antenna
OMS v4.1.2 (BSI), T1 oder C1, Profil B (Mode 7)	Z = Q	Module with integrated antenna
	Z = W	Module with external antenna
	Y = E, F	Battery operation D- cell 11 years, 16 years
	Y = R	Supply voltage 110 V
© 2021 Siemens	Switzerland Ltd	

Y	=	N,	Ρ
Y	=	М	

Supply voltage 230 V Supply voltage 24 V ACDC

¹) For processing your order of meters with radio module, additional ordering information for the required parameterization in the production are needed (see for example the respective "Technical Description").

Siemens Smart Infrastructure

www.siemens.com/buildingtechnologies

Siemens Switzerland Ltd Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58 724 2424